Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Timeshift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	PVRList	LIST SMART	Smart / List
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substituto	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	1	TV 1	1

Original		Substituto		Original	Substituto
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		