Original	Substituto	Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Up	Up	PP	Back / Return
Power	Power	0	0
Left	Left	-/--/Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home	P+	CH+ / Page+
Right	Right	Vol -	Vol -
OK/Select	OK	Vol +	Vol +
Down	Down	P-	CH- / Page-
[i]/Info	Info / Angle	Swap/P<P	Fav / Marker / PC
1	1	I-II	Audio / Lang I/II
2	2	Tv/DTV	TV/Radio /
3	3	AV/Source	AV / Input / RDS
4	4	Red/↑	Red / Netflix / Search
5	5	Green/↓	Green / APP / Repeat
6	6	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	Blue	Blue / Prime Video / Random
8	8	[≡]/Text	Text / Goto

Original	Substituto	Original	Substituto
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	Sound / Title		
[≡x] / [■■]	Eject / Surround		
[. ≡]	Picture / Format		
[≡♦] / [+] / Wide	Zoom / Size		
[≡?]	Subtitle / EQ		
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--		