Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV / AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV/TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Reveal	Display / Media	Left	Left
DTV	D. Menu / Top	OK	OK
Hold	Stop / Hold	Right	Right
Size	Shift + Zoom /	Down	Down
Subpage	Eject / Surround	1	1
Index	Smart / List	2	2
Red	Red / Netflix / Search	3	3
Green	Green / APP / Repeat	4	4
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	5	5
Blue	Blue / Prime Video / Random	6	6
CH+	CH+ / Page+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original	Substituto	Original	Substituto
.	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	QUICK START — Quick Start	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
0	HDMI - SAT 0 — 0		
Recall	RETURN BACK — Back / Return		
PICTURE — Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
SOUND — Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		
I/II — I/II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
ZOOM — Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
FREEZE — Freeze	STEP - FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
EPG — EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
FAV LIST — FAV List	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
FAV ADD — FAV ADD	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-		
FAV ▶▶I — FAV >>I	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+		
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
TIME — Time	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		