Original		Substituto	
	Power		Power
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
I–II	I-II	SOUND DUAL	Dual
P◂P	P<P	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Substituto	
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
P	Up	▲	Up
P	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
M	M	OK	Ok
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
M	M	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Red/Sound	A	Red
PICTURE	Green/Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/Install	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
≡	[≡]	REPEAT TEXT	Text
≡o	[≡o]	HOME SMART	Smart

Original	Substituto	Original	Substituto
[≡+]	Subt		
[≡x]	Options		
[.:≡]	Media		
[≡?]	Format		
[≡i]	List		
[≡♦]	3D		
[i]/Info	Info		