Mandis shop

ELPST13

Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Page Up	Page Up	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Page Down	Page Down	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Computer 1/2 / 7	Computer 1/2 / 7	Video Comp	Comp / Video
S-Video/Video / 8	S-Video/Video / 8	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Color Mode / 9	Color Mode / 9	Mode	Mode
Menu / 4	Menu / 4	Menu	Menu
AV Mute / 5	AV Mute / 5	Mute Blank	Blank / Mute
Pause/Freeze / 6	Pause/Freeze / 6	Timer Freeze	Freeze / Timer
E.Zoom+ / 3	E.Zoom+ / 3	Play +	+ / Play
E.Zoom- / 1	E.Zoom- / 1	Stop −	- / Stop
Up / 2	Up / 2	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left / 0	Left / 0	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
ESC	ESC	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original		Substituto	
Auto	Auto	Auto	Auto

https://controleremoto.pt/pt/Epson/1062416-83190-comando-de-substituicao-para-Epson-ELPST13-126560300.html