Mandis shop

150015000

Original		Substituto	
	Power		Power
HDMI 1	Source HDMI 1	1	1
HDMI 2	Source HDMI 2	2	2
Component	Source	3	3
PC	Source PC	4	4
S-Video	Source S-Video	5	5
Video	Source Video	6	6
Default	Default	HOME SMART	Smart
Esc	Esc	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
Enter	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Memory	Memory	AD SUBT	Subt
Color Mode	Color Mode	ECO 3D	3D

Original		Substituto	
RGBCMY	RGBCMY	SETTINGS OPT	Options
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
Blank	Blank	SEARCH TV/R	TV/R
Gamma	Gamma	DISC NAV LIST	List
Sharpness	Sharpness	SOUND DUAL	Dual
Pattern	Pattern	PROG SLEEP	Sleep

https://controleremoto.pt/pt/Epson/1062990-90809-comando-de-substituicao-para-Epson-150015000.html