Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Substituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
CEC	CEC	HOME SMART	Smart
?	?	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +

Original		Substituto	
P –	P-	CH –	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	[...]	AD SUBT	Subt
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Q	DISPLAY INFO	Info
TV/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
My Media	My Media	APP MEDIA	Media
	I<		I<<
	>I		>>I

Original	Substituto