Original	Substituto
Index	Play / Slow
Red / -1	Red / Netflix / Search
Green / Timer /	Green / APP / Repeat
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Reveal	Blue / Prime Video / Random
[≡]]]	Rec / Rec Mode
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Size	Zoom / Size
TV	TV/Radio /
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
Tint-	Shift + Left
Tint+	Shift + Right
4	4
5	5

Original	Substituto
6	6
Contrast-	<< / Tune-
Contrast+	>> / Tune+
7	7
8	8
9	9
Brightness-	I<< / Preset-
Brightness+	>>I / Preset+
P/C	Back / Return
0	0
AV	AV / Input / RDS
←•→	Display / Media
**	Smart / List
PIP	Picture / Format
i	Info / Angle
i	Menu / Home
----	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-		Vol-
	OK		OK
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+		Vol+
	AUX		Shift + 7
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
	Power		Power

Original	Substituto

Original		Substituto	
	<	PRESET-	I<< / Preset-
	>	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power		Power

Original	Substituto

Original		Substituto	
-1	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
⏲ / +1	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	-O	TUNE-	<< / Tune-
	O+	TUNE+	>> / Tune+
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	-☼	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Substituto	
	☼+	PRESET+	>>I / Preset+
P/C	P/C	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	Up		Up
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P	Down		Down
	Power		Power