Mandis shop

Grundig Cosmopolit

Original		Substituto	
M	M	LIST SMART	Smart / List
Power	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	[*]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I <	PRESET-	I << / Preset -
	>I	PRESET+	>>I / Preset +
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AL1	AL 1	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AL2	AL 2	CH PAGE −	CH- / Page-
S	S	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://orderenter.com/pt/Grundig/1669-147-mandis-substituicao-para-Grundig-7556730.htm