Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Anyview Cast	Shift + Up
Anyview Cast Off	Shift + Down
TV	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
DMP	Display / Media
Pause	Pause / Step / Freeze
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Substituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Hi Smart	Smart / List
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
CH. List	Shift + Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
CH-	CH- / Page-

Original		Substituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE CH	PRE- CH	RETURN BACK	Back / Return
I/II LANG.	Lang/I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUB PAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /