Original	Substituto
Power	Power
O/D/N	D. Menu / Top
♪	Sound / Title
(↔)	Shift + Back / Return
Source	AV / Input / RDS
[i+]	Info / Angle
I/II	Audio / Lang I/II
[≡]	Shift + Text /
Red/[≡]	Red / Netflix / Search
[≡]	Text / Goto
Green/[. . .]	Green / APP / Repeat
Yellow/[*]/Al	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[II]/2-4-	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Recall	Back / Return
P+	CH+ / Page+
Up	Up

Original	Substituto
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
P-	CH- / Page-
Down	Down
Power DVD	Shift + Power
Play DVD	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer
<< DVD	<< / Tune-
Pause DVD	Pause / Step / Freeze
>> DVD	>> / Tune+
[><]/Freeze	Shift + Pause / Step /
I << DVD	I << / Preset-
Stop DVD	Stop / Hold
>>I DVD	>>I / Preset+

Original		Substituto	
ZOOM	[<>] / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
▼	▲	SHIFT + ▲	Shift + Up
0	0	HDMI - SAT 0	0
▲	▼	SHIFT + ▼	Shift + Down
AV1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AV4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Substituto	
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RGB1	RGB1	LIST SMART	Smart / List
RGB2	RGB2	MEDIA DISPLAY	Display / Media