Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Lang	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Source	Source	TIMER AV	AV

Original		Substituto	
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Home	Home	HOME SMART	Smart
G	G	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Netflix	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
FPay	FPay	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
☼1	☼1	PICTURE FORMAT	Format
Red	Red	A	Red

Original		Substituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Substituto