Mandis shop

Hitachi HL01883

Original		Substituto	
STANDBY/ON	POWER		Power
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
ESC	ESC	RETURN BACK	Back
	MY BUTTON 1	1	1
	MY BUTTON 2	2	2
	UP		Up
	DOWN		Down
KEYSTONE	KEYSTONE	ECO 3D	3D
	MY SOURCE / D.	TIMER AV	AV
	LEFT		Left
	SEARCH	SEARCH TV/R	TV/R
BLANK	BLANK	AD SUBT	Subt
	RIGHT		Right
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
	VOL+	+ VOL	Vol +
	VOL-	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
UP PAGE	PAGE UP	+ CH	Ch +
PAGE DOWN	PAGE DOWN	CH −	Ch -
MAGNIFY ON	MAGNIFY ON	HOME SMART	Smart
OFF	MAGNIFY OFF	APP MEDIA	Media
	ENTER	OK	Ok
RESET	RESET	CLEAR EXIT	Exit
FREEZE	FREEZE		Pause
POSITION	POSITION	DISC NAV LIST	List
AUTO	AUTO	SOUND DUAL	Dual
VIDEO	VIDEO	A	Red
	COMPUTER	B	Green