Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Prog Name	Smart / List	Vol +	Vol +
1	1	1* / Store	Guide / EPG / -/--
2	2	2* / U-N-L	Fav / Marker / PC
3	3	Brightness-	<< / Tune-
TV/Video / Reset	AV / Input / RDS	Brightness+	>> / Tune+
4	4	Read	Menu / Home
5	5	Time Page	Setup / OPT /
6	6	Color- /	I << / Preset-
Norm / Set	OK	Color+ /	>>I / Preset+
7	7	Text	Text / Goto
8	8	TV	TV/Radio /
9	9	TV	Shift + 1
Mute	Mute / Dimmer	Recall / Link In	Back / Return
0	0	Timer / Reveal	Sleep / Timer
CH-	CH- / Page-	Mix	Shift + Text /
CH+	CH+ / Page+	UPD	Display / Media

Original	Substituto	Original	Substituto
LINK 1 Red / Link 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
LINK 2 Green / Link 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
LINK 3 Yellow / Link	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
LINK 4 Blue / Link 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		