Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Prog Down	CH- / Page-
Play	Play / Slow	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Rec	Rec / Rec Mode	4	4
<<	<< / Tune-	5	5
>>	>> / Tune+	6	6
Eject	Eject / Surround	7	7
Timer	Sleep / Timer	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Up	Up	+10/Daily/Weekly	Guide / EPG / -/--
Left	Left	0	0
Right	Right	Quick-Find	Red / Netflix / Search
C. Reset	Exit / Cancel / Clear	Time Search	Green / APP / Repeat
Down	Down	Index Search	Yellow / YouTube / Repeat
Prog Up	CH+ / Page+	Speed	Blue / Prime Video / Random
ShowView	Display / Media	I > Slow	Shift + Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Angle	Info / Angle
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
<<	<< / Tune-	Clear	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	Down	Down
I<< Skip	I<< / Preset-	Return	Back / Return
Skip >>I	>>I / Preset+	Disc Navigator	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ	1	1
Open/Close	Eject / Surround	2	2
Zoom	Zoom / Size	3	3
Top Menu	D.Menu / Top	4	4
Setup	Setup / OPT /	5	5
Mode	Text / Goto	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8

Original	Substituto	Original	Substituto
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Search Mode	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Surround	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround		