Mandis shop

RC-P0711

Original	Substituto
Power	Power
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
P.Mode	Picture / Format
Time Disp.	Sleep / Timer
Output Up	Up
Clear	Exit / Cancel / Clear
Output Down	Down
Skip	Back / Return
Check	Smart / List
1	1
2	2

Original	Substituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Edit	Fav / Marker / PC
Repeat	Green / APP / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Disc Selector 1	Shift + 1
Disc Selector 2	Shift + 2
Disc Selector 3	Shift + 3
Disc Selector 4	Shift + 4
Disc Selector 5	Shift + 5

https://controleremoto.pt/pt/Kenwood/1067616-81859-comando-de-substituicao-para-Kenwood-RC-P0711.html