| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Left / Vol - | Left |
| Power | Power | Left / Vol - | Vol - |
| 1 | 1 | OK | OK |
| 2 | 2 | Right / Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Right / Vol + | Right |
| 4 | 4 | Down / CH- | Down |
| 5 | 5 | Down / CH- | CH- / Page- |
| 6 | 6 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | Menu | Menu / Home |
| 8 | 8 | Rec | Rec / Rec Mode |
| 9 | 9 | Swap | Back / Return |
| i / EPG | Guide / EPG / -/-- | Red / << | Red / Netflix / Search |
| i / EPG | Info / Angle | Red / << | << / Tune- |
| 0 | 0 | Green / Play | Play / Slow |
| List | Smart / List | Green / Play | Green / APP / Repeat |
| Up / CH+ | CH+ / Page+ | Blue / >> / Text | >> / Tune+ |
| Up / CH+ | Up | Blue / >> / Text | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Blue / >> / Text | Text / Goto | | |
| Radio | Shift + 6 | | |
| Radio | Shift + TV/ Radio / Program | | |
| Yellow / Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Yellow / Pause | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| TV | Shift + 1 | | |
| TV | TV/ Radio / | | |
| F1 | Sound / Title | | |
| F2 | Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |