Original		Substituto	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
PRESET	Preset Folder Up	CH +	Ch +
FOLDER	Preset Folder	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM /MEMORY	Program/Memor	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
ENTER	Stop		Stop
REPEAT (MENU)	Repeat (Menu)		Up
REPEAT (MENU)	Repeat (Menu)	TOP MENU MENU	Menu
▶/II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Play/Pause	II	Pause

Original		Substituto	
TUNING +	>>I		>>I
TUNING +	Tuning+		Right
TUNING −	Tuning-		Left
TUNING −	I <<		I <<
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
USB REC	USB Rec	REC MODE	Rec
DELETE	Delete	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto		Original	Substituto
CLOCK	Clock	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
TIMER	Timer	REPEAT TEXT	Text		
RDS/SET	RDS/Set	PICTURE FORMAT	Format		
PTY	PTY	TIMER AV	AV		