Original		Substituto		Original		Substituto	
INPUT TV	Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POWER	Power	POWER	Power		Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ARC	ARC	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		Left		Left
− ☼	- ☼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	OK	OK	OK	OK
☼ +	☼+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /		Right		Right
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Down		Down
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Q.VIEW	Q. View	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POSITION	Position	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PIP PR−	Red/ PIP PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIP PR+	Green/ PIP PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP	Yellow/ Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PIP INPUT	Blue/ PIP Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	1	1	TV 1	1
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	2	2	DVD 2	2
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	3	3	CD - STB 3	3
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	4	4	VIDEO 4	4

Original		Substituto		Original	Substituto
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REVEAL	Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	TUNE-	<< / Tune-
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Substituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0