Original	Substituto	Original	Substituto
POWER Power	Power	CAN Scan >>	>>
OPEN/CLOSE Open/Close	ZOOM Eject	SKI I << Skip	I <<
TV/DVD TV/DVD	SEARCH TV/R TV/R	SKIP Skip >>I	>>I
*	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	PAUSE/STEP Pause/Step	Pause
AV/INPUT AV/Input	TIMER AV AV	PLAY Play	PLAY MODE Play
1 1	1 1	STOP Stop	Stop
2 2	2 2	HOME Home	HOME SMART Smart
3 3	3 3	MENU/LIST Menu/List	TOP MENU MENU Menu
4 4	4 4	DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info
5 5	5 5	RETURN Return	RETURN BACK Back
6 6	6 6	PR/CH Up	Up
7 7	7 7	PR/CH PR/CH+	+ CH Ch +
8 8	8 8	PR/CH PR/CH-	CH – Ch -
9 9	9 9	Down	Down
0 0	0 0	Right	Right
I.SKIP I.Skip	-/-- GUIDE Guide	Left	Left
SCA << Scan	<<	ENTER Enter	OK Ok

Original		Substituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject
CHP. ADD	CHP. ADD	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec
TITLE	Title	REPEAT TEXT	Text
THUMBNAIL	Thumbnail	C	Yellow
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	PLAY MODE Shift + Play
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
SEARCH	Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIMESHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
PIP	PIP	ECO 3D	3D
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input TV	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ TV	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +

Original		Substituto	
	PR/CH- TV	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
MUTE	Mute TV	MUTE	Mute
VOL	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	VOL −	Vol -