Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INPUT D/A	D/A Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
BRIG	Bright -	SHIFT +	Shift + Left
IGHT	Bright +	SHIFT +	Shift + Right
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
LIVE TV	Live TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Substituto	
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DVR	DVR	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
TIME SHIFT	Right		Right
	Down		Down
TIME SHIFT	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Substituto	
MARK FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
UPDATE	[≡x] / Update	ZOOM ⏏	Eject

Original		Substituto	
INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	[≡o] / Time	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	[≡+] / Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	[≡?] / Reveal	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
TIME SHIFT	Ri ght		Ri ght
TIME SHIFT	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Substituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0