Original		Substituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Sur round
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
SCA	<<	TUNE-	<< / Tune-
CAN	>>	TUNE+	>> / Tune+
SK	I <<	PRESET-	I << / Pr eset -
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +

Original		Substituto	
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
PAUSE/STEP	Pause/ St ep	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Fr eeze
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TITLE	Ti t l e	TITLE SOUND	Sound / Ti t l e
	Up		Up
ENTER	Ent er	OK	OK
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
SUBTITLE	Subti t l e	EQ SUBTITLE	Subti t l e / EQ
ANGLE	Angl e	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
MARKER	Mar ker	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC

Original	Substituto	Original	Substituto
SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
PROGRAM Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
RESOLUTION Resolution	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
* *	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
AV AV Tv	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
PR/CH + PR/CH+ Tv	CH PAGE + CH+ / Page+		
PR/CH − PR/CH- Tv	CH PAGE − CH- / Page-		
VOL + Vol + Tv	VOL + Vol +		
VOL − Vol - Tv	VOL − Vol -		