Original		Substituto	
	Power		Power
	Energy Saving		Sleep / Timer
	AV Mode		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Rad		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Q.VIew		Setup / OPT / Tools

Original		Substituto	
	Vol+		Vol+
	FAV/Mark/Char/Nu		Fav / Marker / PC
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	3D		Zoom / Size
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	NetCast		Sound / Title
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Back		Back / Return

Original	Substituto	Original	Substituto
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
L/R SELECT Blue/L/R/Select	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
SIMPLINK Simplink	MEDIA DISPLAY Display / Media		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
AD AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
APP/* APP/*	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		