Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV/SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
CH &Page	CH&Page+	+ CH	Ch +
CH &Page	CH&Page-	CH −	Ch -
TTX	Red / TTX	A	Red
TTX	Red / TTX	REPEAT TEXT	Text
SUB.T	Green / Sub.T	B	Green
SUB.T	Green / Sub.T	AD SUBT	Subt
ZOOM	Yellow / Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow / Zoom	ZOOM	Eject

Original		Substituto	
MP	Blue / MP	D	Blue
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	II	Pause
POS	POS	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P/N	P/N	ECO 3D	3D
T/S	T/S	TIMER AV	AV

Original	Substituto