Mandis shop

[RC1059](#)

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | 9 | | 9 |
| | [≡?] | | Setup / OPT / | | PP | | Back / Return |
| | [≡◆]/[+]/Wide | | Zoom / Size | | 0 | | 0 |
| | [≡i]/Guide | | Guide / EPG / -/-- | | [≡] | | Text / Goto |
| | [i]/Info | | Info / Angle | | Vol + | | Vol + |
| | [≡o] | | Sleep / Timer | | P/CH+ | | CH+ / Page+ |
| | [≡+]/[X] | | Subtitle / EQ | | Vol - | | Vol - |
| | [≡x]/[··] | | Eject / Surround | | P/CH- | | CH- / Page- |
| | [ /≡]/[ *] | | Picture / Format | | P<P/Swap | | Fav / Marker / PC |
| | 1 | | 1 | | TV/DTV | | TV/Radio / |
| | 2 | | 2 | | AV/Source | | AV / Input / RDS |
| | 3 | | 3 | | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 4 | | 4 | | Up | | Up |
| | 5 | | 5 | | Left | | Left |
| | 6 | | 6 | | OK/Select | | OK |
| | 7 | | 7 | | Right | | Right |
| | 8 | | 8 | | Down | | Down |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Menu | | Menu / Home | | |
| | -/-- | | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear | | |
| | Red/ ↑ | | Red / Netflix / Search | | |
| | Green/ ↓ | | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |