| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 02 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | R | RETURN BACK | Back |
| | □ | APP MEDIA | Media |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | ■ | HOME SMART | Smart |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| P^ | Up / P+ | ▲ | Up |
| P^ | Up / P+ | + CH | Ch + |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Left / Vol- | ◀ | Left |
| | Left / Vol- | VOL − | Vol - |
| | Right / Vol+ | ▶ | Right |
| | Right / Vol+ | + VOL | Vol + |
| Pv | Down / P- | ▼ | Down |
| Pv | Down / P- | CH − | Ch - |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Text Cancel | ■ | Stop |
| | Text Reveal | PLAY MODE ▶ | Play |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Text Timer | >> | | |
| Text Up | >>I | | |
| Text Index | << | | |
| Text Size | Rec | | |
| Text Hold | Pause | | |
| Text Down | I<< | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |