# Mandis shop

RC1912

| Original | Substituto |
|---|---|
| POWER | Power |
| ←○ | SHIFT + SMART — Shift + Smart / List |
| ☼*/Ö | SHIFT + DISPLAY — Shift + Display / Media |
| ☼²/♀ | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| SOURCE | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| PRESETS | LIST SMART — Smart / List |
| ┼┼┼ | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| ♫/☺◘ | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| SLEEP | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| 1 . /@ | TV 1 — 1 |
| 2 abc | DVD 2 — 2 |
| 3 def | CD - STB 3 — 3 |
| 4 ghi | VIDEO 4 — 4 |
| 5 jkl | TAPE 5 — 5 |
| 6 mno | TUNER 6 — 6 |
| 7 pqrs | AUX - HDD 7 — 7 |
| 8 tuv | USB 8 — 8 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| 9 wxyz | BLUETOOTH 9 — 9 |
| TV | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| 0 | HDMI - SAT 0 — 0 |
| ↔ | SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return |
| TV GUIDE | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| [≡] | GOTO TEXT — Text / Goto |
| MENU | HOME MENU — Menu / Home |
| Q. MENU | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top |
| UP | Up |
| LEFT | Left |
| OK | OK — OK |
| RIGHT | Right |
| DOWN | Down |
| BACK | RETURN BACK — Back / Return |
| ⊡ | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| EXIT | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| ☼FAV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | VOL+ | | Vol + |
| | MUTE | | Mute / Dimmer |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | VOL- | | Vol - |
| | INFO | | Info / Angle |
| | P- | | CH- / Page- |
| | REC | | Rec / Rec Mode |
| | PLAY | | Play / Slow |
| | PAUSE | | Pause / Step / Freeze |
| | STOP | | Stop / Hold |
| | LANG. | | Audio / Lang I/II |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | [ ≡ ]... | | Sound / Title |
| | RED | | Red / Netflix / Search |
| | GREEN | | Green / APP / Repeat |
| | YELLOW | | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | BLUE | | Blue / Prime Video / Random |