| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PROG − | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FORMAT | Format | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| TEXE | Texe | LIST SMART | Smart / List |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| A RED | Red/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B GREEN | Green/B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Yellow/C | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/D | Blue / Prime Video / Random | | |
| Mix | Shift + Text / | | |
| Reveal | Pause / Step / Freeze | | |
| Index | Play / Slow | | |
| Subpage | Rec / Rec Mode | | |
| TXT | Text / Goto | | |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| P Mode | Picture / Format | | |
| S Mode | Sound / Title | | |
| MTS | Display / Media | | |
| 3DNR | Setup / OPT / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |