| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| GO TO | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| STEP | Step | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| ANGLE/ TTX | Angle/TTX | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PBC/ SCAN | PBC/Scan | LIST SMART | Smart / List |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| MODE | Mode | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ZOOM | Yellow/Zoom | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ZOOM | Yellow/Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MENU | Red/Menu | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MENU | Red/ Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| REPEAT /DEL | Repeat / Del | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| TV/ RADIO | TV/ Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| PRO/ EPG | Pro/ EPG | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| /FAV | <<I FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| /FAV | <<I FAV | TUNE- | << / Tune- | | |
| /PROT | >>I Prot | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |