Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	V-Mode	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer	10+	Guide / EPG / -/--
3D	D.Menu / Top	0/10	0
Open/Close	Eject / Surround	Title/PBC	Sound / Title
OSD	Display / Media	Up	Up
1	1	Intro	OK
2	2	Left	Left
3	3	Play	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
4	4	P/N	Blue / Prime Video / Random
5	5	Down	Down
6	6	Repeat	Green / APP / Repeat
Angle	Info / Angle	Zoom	Zoom / Size
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Step	Shift + Pause / Step /
Setup	Setup / OPT / Tools	Program	TV/Radio / Program

Original		Substituto		Original	Substituto
BOOKMARK	Bookmark	RETURN BACK	Back / Return		
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
A-TIME	A-Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -		
CHANNEL	Channel	CH + PAGE	CH+ / Page+		
b	b	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
↳	⇥	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
#	#	GOTO TEXT	Text / Goto		
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		