Original		Substituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	i / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BROWSER www	www / Browser	LIST SMART	Smart / List
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REFRESH	Refresh	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substituto	Original	Substituto
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Screenshot	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
STOP	HOLD — Stop / Hold		
SIZE	SLOW — Play / Slow		
SIZE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
SIZE	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
MIX / TXT	GOTO / TEXT — Text / Goto		
INDEX	TUNE- — << / Tune-		
HOLD	TUNE+ — >> / Tune+		
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
REVEAL	PRESET- — I << / Preset-		
CANCEL	PRESET+ — >>I / Preset+		