Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
QV	QV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTL	SUBTL	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
PAGE+	Page +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PAGE-	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ATV MENU	ATV Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU MENU	Menu
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
I/II EXIT	I/II / Exit	CLEAR EXIT	Exit
I/II EXIT	I/II / Exit	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Substituto	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBPG	SubPg	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	■	Stop
TV	TV	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
VGA	VGA	APP MEDIA	Media
DTV	DTV	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substituto	
	Blue	D	Blue