| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AV SOURCE | AV/ Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| -/-- EXIT | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| P/CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INFO | [i]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | VOL | Vol + |
| P/CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Vol - | VOL | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK SELECT | OK/ Select | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| TV/DTV | TV/ DTV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [≡]/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | [≡o] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡+] / [ X] | << / Tune- | | |
| [ ≡x] / [ · · ] | >> / Tune+ | | |
| [ . ] / [ * ] | I << / Preset- | | |
| [ ≡♦] / [ +] / Wide | Picture / Format | | |
| [ ≡?] | >>I / Preset + | | |
| [ ≡i ] / Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| P<P/SWAP | Fav / Marker / PC | | |
| PP | Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |