Original	Substituto
On	Power
Standby	Shift + Power
+10 / --/---	Guide / EPG / -/--
2 / Cond. M	2
3 / Func. M	3
4 / Audio	4
5 / Angle	5
6 / Subtitle	6
7 / Late Night	7
8 / T-D/ST	8
9 / Surround	9
0 / Random	0
1 / Last M	1
Search	Red / Netflix / Search
Acoustic Control	Sound / Title
Program	TV/Radio /
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Substituto
Timer	Shift + Sleep / Timer
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
DVD Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Step/Slow -	Shift + Vol -
Step/Slow +	Shift + Vol +
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substituto	Original	Substituto
<< / Tuning-	TUNE- << / Tune-		
>> / Tuning+	TUNE+ >> / Tune+		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I<< /	PRESET- I<< / Preset-		
>>I /	PRESET+ >>I / Preset+		
Mode	LIST SMART Smart / List		
< Input Selector	CH PAGE CH- / Page-		
Input Selector :	CH PAGE CH+ / Page+		
Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
MD/CDR/TAPE Play Rev. / Pause	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Volume-	VOL Vol -		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Clock	GOTO TEXT Text / Goto		
MD/CDR/TAPE	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Volume+	VOL Vol +		

Original		Substituto	
LAST M 1 SP SETUP	1 / SP Setup	TV 1	1
COND.M 2 TEST TONE	2 / Test Tone	DVD 2	2
FUNC.M 3 CH SEL	3 / CH Sel	CD - STB 3	3
AUDIO 4 SW MODE	4 / SW Mode	VIDEO 4	4
ANGLE 5 DISTANCE	5 / Distance	TAPE 5	5
SUBTITLE 6 UP	6 / Up	TUNER 6	6
SUBTITLE 6 UP	6 / Up		Up
LATE NIGHT 7 IPM	7 / IPM	AUX - HDD 7	7
T-D/ST 8 T-D SETUP	8 / T-D Setup	USB 8	8
SURROUND 9 DOWN	9 / Down	BLUETOOTH 9	9
SURROUND 9 DOWN	9 / Down		Down
RANDOM 0	0 / Random	HDMI - SAT 0	0
TOP MENU TV POWER	TV Power		Power
TV VOL +	TV Vol +	+ VOL	Vol +
MENU TV INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV CH -	TV CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Substituto	
TV CH +	TV CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RETURN TV MUTING	TV Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV VOL -	TV Vol -	VOL –	Vol -
LAST M 1 SP SETUP	TV Setup 1 / SP Setup	SHIFT + TV 1	Shift + 1
COND.M 2 TEST TONE	TV Setup 2 / Test Tone	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
FUNC.M 3 CH SEL	TV Setup 3 / CH	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AUDIO 4 SW MODE	TV Setup 4 / SW Mode	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ANGLE 5 DISTANCE	TV Setup 5 / Distance	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SUBTITLE 6 UP	TV Setup 6 / U	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SUBTITLE 6 UP	TV Setup 6 / U		Right
LATE NIGHT 7 IPM	TV Setup 7 / IPM	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
T-D/ST 8 T-D SETUP	TV Setup 8 / T-D Setup	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SURROUND 9 DOWN	TV Setup 9 /	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SURROUND 9 DOWN	TV Setup 9 /		Left
RANDOM 0	TV Setup 0 /	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0