Original	Substituto	Original	Substituto
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0	Up	Up
GAME	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	FAV MARKER (PC) — Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7	Enter	OK
TUNER	SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6	Right	Right
TV/CD	SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1	Down	Down
PHONO	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9	Home	SHIFT + MENU (HOME) — Shift + Menu /
NET	SHIFT + GUIDE EPG (-/--) — Shift + Guide / EPG / -/--	Home	D. Menu / Top
USB	SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8	I <<	I << / Preset-
Muting	Mute / Dimmer	>>I	>>I / Preset+
CH+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Original	Substituto	Original	Substituto
Play	Play / Slow	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
>>	>> / Tune+	D. TUN	Smart / List
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Yellow / YouTube / Repeat		
Thx	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH- / Album-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	Top Menu	D. Menu / Top
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Page- / Playlis	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Page+ / Playlist	Right
TV/CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+ / Album+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
>>	>> / Tune+	0	0
Pause / Play Rev	Pause / Step / Freeze	Sleep	Sleep / Timer
Stop	Stop / Hold	CLR	Exit / Cancel / Clear
Search	Red / Netflix / Search		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Mode	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
--/--- +10	Guide / EPG / -/--		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Receiver	Power	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	CH-	CH- / Page-
BD / DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
VCR / DVR	Shift + 4	SP Layout	Info / Angle
CBL / SAT	Shift + 0	Up	Up
GAME	Shift + Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
PC	Fav / Marker / PC	Left	Left
AUX	Shift + 7	Enter	OK
TUNER	Shift + 6	Right	Right
TV/CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
TV/CD	Shift + 1	Down	Down
PHONO	Shift + 5	Return	Back / Return
PORT	Shift + 9	Home	Shift + Menu /
NET	Shift + Guide / EPG / -/--	I <<	I << / Preset-
USB	Shift + 8	>>I	>>I / Preset+
Muting	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
>>	>> / Tune+	D. TUN	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Yellow / YouTube / Repeat		
Thx	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		

Original		Substituto	
RECEIVER	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	BD / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL / SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	GAME	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/CD	TV / CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/CD	TV / CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PHONO	PHONO	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PORT	PORT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
NET	NET	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH DISC	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
ALBUM	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
>>	>> / Tune+	D.TUN	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	Sleep	Sleep / Timer
Movie / TV	Red / Netflix / Search		
Music	Green / APP / Repeat		
Game	Blue / Prime Video / Random		
Thx	Yellow / YouTube / Repeat		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer		