Original	Substituto	Original	Substituto
On / Standby	Power	Down	Down
Input Selector V	1	Right	Right
Input Selector V	2	Left	Left
Input Selector V	3	Play	Play / Slow
Input Selector Multi CH	5	Rev. Play	Pause / Step / Freeze
Input Selector	6	Stop	Stop / Hold
Input Selector	7	<<	>> / Tune+
Input Selector Tuner	8	>>	I<< / Preset-
Input Selector C	9	I<<	<< / Tune-
Dimmer	0	>>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	Listening Mode Stereo	Red / Netflix / Search
Guide/Top	Menu / Home	Listening Mode Surround	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode <	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return	Listening Mode >	Blue / Prime Video / Random
Setup	Eject / Surround	Test Tone/Audi	Audio / Lang I/II
Enter	OK	CH Sel/Subtitl	Subtitle / EQ
Up	Up	Level-/Random	TV/Radio / Program

Original	Substituto	Original	Substituto
Level +/Repeat	Zoom / Size	6 Tv	Shift + 6
Display	Info / Angle	7 Tv	Shift + 7
L. Night	Smart / List	8 Tv	Shift + 8
Cine FLTR	Display / Media	9 Tv	Shift + 9
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	0 Tv	Shift + 0
CH/Disc/Album	CH+ / Page+	+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
CH/Disc/Album	CH- / Page-	Muting/Previous Menu Tv	Shift + Mute / Dimmer
Vol +	Vol +	Enter Tv	Shift + OK
Vol -	Vol -	Right Tv	Shift + Right
Power Tv/Standby	Shift + Power	Left Tv	Shift + Left
Vol + Tv	Shift + Vol +	Setup Tv	D.Menu / Top
Vol - Tv	Shift + Vol -	Up Tv	Shift + Up
1 Tv	Shift + 1	Down Tv	Shift + Down
2 Tv	Shift + 2		
3 Tv	Shift + 3		
4 Tv	Shift + 4		
5 Tv	Shift + 5		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Previous Menu/Muting	Mute / Dimmer
1	1	Left/Playlist/Ca	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right/Playlist/C	Right
4	4	Return	Back / Return
5	5	Down	Down
6	6	Setup	Setup / OPT /
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Stop	Stop / Hold
VCR	Shift + 4	<<	<< / Tune-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
0/11	0	I<<	I<< / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D.Menu / Top	Stereo	Sound / Title
Up	Up	Surround	Eject / Surround
Previous Menu/Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + I<< / Preset-

Original		Substituto		Original	Substituto
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		

Original	Substituto	Original	Substituto
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I<<	I<< / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	SHIFT + Shift + I<< / Preset-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	SHIFT + Shift + >>I / Preset+
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Audio / Lang I/II
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	SHIFT + Shift + I<< / Preset-
4	4	Listening Mode >	SHIFT + Shift + >>I / Preset+
5	5	Play Mode	D.Menu / Top
6	6	L.Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--		
0/11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		