Original	Substituto
On	Power
Standby	Shift + Power
Input Sel. V1	1
Input Sel. V2	4
Input Sel. V3	7
Input Sel. DVD	2
Input Sel. Multi	8
Input Sel. CD	3
Input Sel. Tape	5
Input Sel. Tuner	6
Tone	Play / Slow
Tone-	<< / Tune-
Tone+	>> / Tune+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer
CH + / Disc +	CH+ / Page+

Original	Substituto
Up	Up
Vol +	Vol +
CH - / Disc -	CH- / Page-
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Display	Display / Media
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear
Return / Exit	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer
SURR	Eject / Surround
All ST	Subtitle / EQ
Stereo	Audio / Lang I/II
Pure A	Picture / Format

Original	Substituto	Original	Substituto
Direct	Sound / Title		
< DSP	I<< / Preset-		
DSP >	>>I / Preset+		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
CH Sel	Green / APP / Repeat		
Level -	Yellow / YouTube / Repeat		
Level +	Blue / Prime Video / Random		
L. Night	TV/Radio /		
Cine FLTR	D.Menu / Top		

Original		Substituto	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
V1 1	1	TV 1	1
V2 2	2	DVD 2	2
V3 3	3	CD-STB 3	3
DVD 4	4	VIDEO 4	4
MULTI CH 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CD 7	7	AUX-HDD 7	7
TAPE 8	8	USB 8	8
TUNER 9	9	BLUETOOTH 9	9
+10 --/---	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Substituto	
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
PREV CH DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Substituto		Original	Substituto
SP A	◁ I	CH PAGE −	CH- / Page-		
SP B	I ▷	CH + PAGE	CH+ / Page+		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO SURR	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE ALL ST	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
LAST M STEREO	Last M	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REPEAT PURE A	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B DIRECT	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH ◄DSP	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MEMORY DSP►	Memory	LIST SMART	Smart / List		
OPEN/CLOSE ⏏	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
VIDEO OFF	Video Off	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		

Original	Substituto
On	Power
Standby	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10 / --/---	Guide / EPG / -/--
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
I<<	I<< / Preset-

Original	Substituto
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
Open / Close	Eject / Surround