Mandis shop

Onkyo RC-143S

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	> Deck B	Shift + Right
Source Direct	AV / Input / RDS	Rec/Pause Deck A	Rec / Rec Mode
AUX	7	Stop Deck A	OK
Tuner	6	Rec/Pause Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
Phono	2	Stop Deck B	Shift + OK
CD	3	<< Deck A	Down
TAPE-2	Shift + 5	>> Deck A	Up
TAPE-1	5	<< Deck B	Shift + Down
VCR-2	Shift + 4	>> Deck B	Shift + Up
VCR-1	4	Pause CD	Pause / Step / Freeze
< Preset Tuner	<< / Tune-	Play CD	Play / Slow
< Preset Tuner	Shift + I << / Preset-	Audio Muting	Mute / Dimmer
Preset > Tuner	>> / Tune+	Stop CD	Stop / Hold
Preset > Tuner	Shift + >>I / Preset+	Volume Up	Vol +
< Deck A	Left	I << CD	I << / Preset-
> Deck A	Right	>>I CD	>>I / Preset+
< Deck B	Shift + Left	Volume Down	Vol -

https://controlremoto.pt/pt/Onkyo/10649-7873-comando-substituto-para-Onkyo-RC143S-21404.htm