Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		Green		Green
	[+]		Info		Yellow		Yellow
	(⊲ >)		Format		Blue		Blue
	Mute		Mute		TV/Text		Text
	Direct Tv Rec		TV/R		[≡◆] / F. P.		Subt
	[+] / Aspect		3D		[≡] / Index		List
	N		Smart		[≡+] / Hold		Dual
	Menu		Menu		1		1
	TV/AV		AV		2		2
	Up		Up		3		3
	Down		Down		4		4
	P+		Ch +		5		5
	P-		Ch -		6		6
	Vol +		Vol +		7		7
	Vol -		Vol -		8		8
	OK		Ok		9		9
	Red		Red		0/VCR		0

Original	Substituto	Original	Substituto
C	Options		
-/--	Guide		
Power VCR	Shift + Power		
Rec VCR	Rec		
Programme Up	Shift + Ch +		
Programme Down	Shift + Ch -		
>> VCR	>>		
<< VCR	<<		
Play VCR	Play		
Pause/Step VCR	Pause		
Stop VCR	Stop		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec		
Programme Up	Ch +		
Programme Down	Ch -		
>> DVD	>>		
<< DVD	<<		
Play DVD	Play		
Pause/Step DVD	Pause		
Stop DVD	Stop		