| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Internet | HOME SMART | Smart |
| +V | Vol+ | + VOL | Vol + |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| -V | Vol- | VOL – | Vol - |
| +P | P+ | + CH | Ch + |
| -P | P- | CH – | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q.MENU | Q.Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| i | i/Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Music/Photo/Phot | SETTINGS OPT | Options |
| | Guide | - / -- GUIDE | Guide |
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | */O | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | */Q | ECO 3D | 3D |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| | [≡].. | AD SUBT | Subt |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | [-o-] | ZOOM | Eject |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |