| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCEL | Cancel | DISC NAV LIST | List |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| STATUS | Status | AD SUBT | Subt |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| INTERNET | Internet | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SEARCH | << Search | << | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| SEARCH | >> Search | >> | >> |
| SKIP | I<< | I<< | I<< |
| SLOW PAUSE | Pause | Pause | Pause |
| SKIP | >>I | >>I | >>I |
| STOP | Stop | Stop | Stop |
| POP-UP MENU | Pop-Up/Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right/I> | ▶ | Right |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Lef t | Lef t | | |
| OK | Ok | | |
| Red | Red | | |
| Gr een | Gr een | | |
| Yel l ow | Yel l ow | | |
| Bl ue | Bl ue | | |
| Power Tv | Shi f t + Power | | |
| Vol + Tv | Vol + | | |
| AV I nput Tv | AV | | |
| Vol - Tv | Vol - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |