Original		Substituto	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	TV / AV		AV
	TV		Red
	VCR / AUX		Green
	Tuner / Band		Yellow
	DVD / CD		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Substituto	
	≧10 / -/--		Guide
	Cancel		Exit
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Volume +		Vol +
	Volume -		Vol -
	I<< Skip		I<<
	>>I Skip		>>I
	<< Slow/Search		<<
	>> Slow/Search		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	Top Menu / Direc Navigator		Shift + Menu
	Top Menu / Direc Navigator		List
	Menu / Play List		Menu
	Up		Up

Original		Substituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY / TV VOL–	Display / TV Vol	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY / TV VOL–	Display / TV Vol	SHIFT +	Shift + Left
RETURN / TV VOL+	Return / TV Vol	RETURN BACK	Back
RETURN / TV VOL+	Return / TV Vol	SHIFT +	Shift + Right
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
C.FOCUS SUPER SRND	Super SRND.	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SFC	SFC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
C.FOCUS SUPER SRND	C. Focus	ECO 3D	3D
MIX 2CH DDPL II	Dolby PL II	PICTURE FORMAT	Format
MIX 2CH DDPL II	Mix 2CH	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
C.S.M	C. S. M	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
POSITION MEMORY	Position	FAV PRE-CH	Pre Ch
ZOOM AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substituto	
ZOOM AUDIO	Zoom	ZOOM	Eject
SETUP MUTING	Muting	MUTE	Mute
SETUP MUTING	Setup	SETTINGS OPT	Options
FL DISPLAY	FL Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PAGE GROUP	Group	SEARCH TV/R	TV/R
PAGE GROUP	Page	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
TEST CH SELECT	CH Select	HOME SMART	Smart
TEST CH SELECT	Test	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
QUICK REPLAY	Quick Replay	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt