Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Down	Down
3D	SHIFT + 3	Option	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home	Back / Return	Back / Return
Input TV	SHIFT + AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Input AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Aspect	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
Direct TV Rec	SHIFT + Rec / Rec Mode	Text	Text / Goto
Viera Link	Display / Media	[≡□]	SHIFT + Stop /
Viera Tools	D.Menu / Top	[≡◇] STTL	Subtitle / EQ
Internet	Smart / List	[≡i]	TV/Radio /
i	Info / Angle	1	1
Exit	Exit / Cancel / Clear	2 abc	2
Up	Up	3 def	3
Left	Left	4 ghi	4
OK	OK	5 jkl	5
Right	Right	6 mno	6

Original		Substituto	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Recall	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Power ▼	Power ▼	SHIFT +	Shift + Power
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
CH - ▼	CH - ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH + ▼	CH + ▼	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substituto	
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause / Step	Pause / Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substituto		Original	Substituto
	Power		Power		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	CH +		CH+ / Page+		
	CH -		CH- / Page-		
	I <<		I << / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Play		Play / Slow		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze		