Mandis shop

Panasonic N2QAYB000576

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
Power Tv	Shift + Power	PIP	Picture / Format
Vol + Tv	Vol +	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Open/Close	Eject / Surround	0	0
AV/Input Tv	AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
Vol - Tv	Vol -	Vieta Cast	Smart / List
Display	Display / Media	<< Search	<< / Tune-
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Search >>	>> / Tune+
3	3	I<</Skip	I<< / Preset-
Skype	Shift + Smart / List	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Skip >>I	>>I / Preset+
5	5	Status	Shift + Display / Media
6	6	Stop	Stop / Hold
3D	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Pop-Up Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
8	8	Top Menu	D.Menu / Top Menu

Original		Substituto		Original	Substituto
	Left / ◁ I		Left		
	Up		Up		
	Right / I I >		Right		
	Home		Menu / Home		
	OK		OK		
	Option		Setup / OPT /		
	Down		Down		
	Return		Back / Return		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		