Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Back	Back / Return
Stop	Stop / Hold	Volume+	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Chan. Up	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-	Volume-	Vol -
Return TV	Zoom / Size	Menu audio	Audio / Lang I/II
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D. Menu / Top	1	1
Text	Setup / OPT /	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK	8	8
Menu Right	Right	9	9

Original	Substituto	Original	Substituto
<<	TUNE- << / Tune-	Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + OK
Play	SLOW Play / Slow	Tune+	SHIFT + Right Shift + Right
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode	Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
>>	TUNE+ >> / Tune+	Store	SHIFT + Down Shift + Down
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
0/10	HDMI - SAT 0 0	Contrast+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Color- S.Std	TITLE SOUND Sound / Title
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power	Contrast-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /
Color+ P.Std	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu	On Pip	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Store Text	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	Swap	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Game Coo	GOTO TEXT Text / Goto	Rotate Pip	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
On/Tim	SURROUND Eject / Surround	Still	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Off/Tim	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Dim Pip	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Help	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Search	SHIFT + Up Shift + Up	Camera	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
Disp	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle	Camera1	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Tune-	SHIFT + Left Shift + Left	Clear	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9

Original	Substituto	Original	Substituto
3. *	SHIFT + GUIDE EPG		
View	SHIFT + 0		
4. # 16: 9	SHIFT + FAV MARKER		