Mandis shop

Panasonic N2QAYB000640

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PLAY	Time Play	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer	iPod	iPod	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1	EXT-IN RADIO	Radio/Ext In	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
2	2	DVD 2	2	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
3	3	CD-STB 3	3	►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
4	4	VIDEO 4	4	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
5	5	TAPE 5	5	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
6	6	TUNER 6	6	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
7	7	AUX-HDD 7	7	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
8	8	USB 8	8	SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
9	9	BLUETOOTH 9	9	D.BASS	D.Bass	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0	PRESET EQ	Preset EQ	GOTO TEXT	Text / Goto
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	DISPLAY DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DEL	DEL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	AUTO OFF	Auto Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substituto		Original	Substituto
	iPod Menu		Menu / Home		
	Play Menu		Info / Angle		
	Radio Menu		Smart / List		
	Up		Up		
	Down/Album		Down		
	Left		Left		
	Right		Right		
	OK		OK		