Mandis shop

Panasonic N2QAYA000219

Original	Substituto
Power	Power
Menu	Menu / Home
Picture	Picture / Format
TV Input	TV/Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Back/Return	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right

Original	Substituto
OK	OK
Netflix	+ Shift + Red / Netflix /
Home	+ Shift + Menu /
Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
List/Provider	+ Shift + Smart / List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Substituto		Original	Substituto
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
? eHELP	?/eHelp	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
MY APP	My App	LIST SMART	Smart / List		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		