Mandis shop

Panasonic N2QAYB000269

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	0	0
Sleep	Sleep / Timer	+10	Guide / EPG / -/--
Timer Play	Right	CD Play/Pause	Play / Slow
Open/Close	Eject / Surround	FM/AM	TV/Radio /
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
1	1	Music Port	Smart / List
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Vol +	Vol +
PGM-Auto	Menu / Home	< Album	<< / Tune-
4	4	Album >	>> / Tune+
5	5	I <</Down	I << / Preset-
6	6	>>I / Up	>>I / Preset+
Clear	Exit / Cancel / Clear	Enter	OK
7	7	Preset EQ	Subtitle / EQ
8	8	Surround	Shift + Eject / Surround
9	9	Play Mode	Setup / OPT /
Del	Shift + Exit / Cancel / Clear	Remaster	D. Menu / Top Menu

Original		Substituto		Original	Substituto
D.BASS	D. Bass	TITLE SOUND	Sound / Title		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		