Original		Substituto	
Power		Power	
Picture		Picture / Format	
TV Input		TV/Radio /	
AV Input		AV / Input / RDS	
Netflix		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Prime video		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Youtube		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
My App		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Apps		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU		HOME MENU	Menu / Home
HOME		SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
GUIDE		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substituto	
i		ANGLE INFO	Info / Angle
Exit		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up			Up
Left			Left
OK		OK	OK
Right			Right
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Down			Down
Back		RETURN BACK	Back / Return
List/Provider		LIST SMART	Smart / List
Voice		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Scenery		SIZE ZOOM	Zoom / Size
I<<< / <<		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>/ >>I		TUNE+	>> / Tune+
Stop		HOLD	Stop / Hold
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Substituto	Original	Substituto
REC	Rec / Rec Mode	?/eHelp	Eject / Surround
Vol +	Vol +	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Last View	Fav / Marker / PC
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Text	Text / Goto		
CH-	CH- / Page-		
STTL	Subtitle / EQ		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		