Mandis shop

Panasonic N2QAYB000948

Original		Substituto	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CD	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD-STB 3	3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
⏮/◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏮/◀◀	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶/▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
▶▶/▶▶I	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MENU	Play Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Album Up	▲	Up
OK	OK	OK	OK
▲	Album Down	▼	Down

https://ordered.com/p/Panasonic/1670-695-mando-substituto-para-Panasonic-N2QAYB000948.htm